



CONFIGURACIÓN DEL BUZÓN DE VOZ Y DESVÍO DE LLAMADAS DE PRISCO ELECTRÓNICA NETWORKS A TRAVÉS DEL TELÉFONO

Para escuchar los mensajes de su buzón de voz pulse * 500.

- Pulsar 1 para escuchar mensajes.
- Pulsar 5 por mensaje actual.
- Pulsar 4 para mensaje anterior.
- Pulsar 6 para próximo mensaje.
- Pulsar 7 para borrar mensaje.

Sino borramos los mensajes quedarán grabados en el buzón de voz.

Para grabar un mensaje en el buzón de voz:

- Pulsar 0 para acceder al menú de configuración del buzón de voz.
 - o Pulsar 1 para grabar mensaje de no disponible (mínimo 10 segundos).

Una vez finalizado la grabación pulsar #.

- Pulsar 1 para aceptar el mensaje guardado
- Pulsar 2 para escuchar el mensaje grabado
- Pulsar 3 para volver a grabar el mensaje

o Pulsar 2 para grabar mensaje de ocupado

o Pulsar 3 para grabar su nombre

o Pulsar 4 para cambiar mensaje temporal

o Pulsar 5 para cambiar de password

o Pulsar * para volver al menú principal.

-Para activar el buzón pulse * 501

-Para desactivar el buzón pulse * 502

Desvío de llamadas:

- Desviación PERMANENTE

- 212 ACTIVAR (le indicará que pulse el número de desvío)
- 213 DESACTIVAR

- Desviación SI NO CONTESTA

- 210 ACTIVAR (le indicará que pulse el número de desvío)
- 211 DESACTIVAR