



## CONFIGURACIÓ DE LA BÚSTIA DE VEU I DESVIAMENT DE TRUCADES DE PRISCO ELECTRÒNICA NETWORKS A TRAVÉS DEL TELÈFON

Per escoltar els missatges de la seva bústia de veu premi \*500 .

- Prémer 1 per escoltar missatges.
- Prémer 5 per missatge actual.
- Prémer 4 per missatge anterior.
- Prémer 6 per pròxim missatge.
- Prémer 7 per esborrar missatge.

Sinó esborrem els missatges quedaran gravats a la bústia de veu.

Per gravar un missatge a la bústia de veu :

- Prémer 0 per accedir al menú de configuració de la bústia de veu.
  - o Prémer 1 per gravar missatge de no disponible (mínim 10 segons).  
Un cop finalitzat l'enregistrament prémer # .
    - Prémer 1 per acceptar el missatge guardat
    - Prémer 2 per escoltar el missatge gravat
    - Prémer 3 per tornar a enregistrar el missatge
  - o Prémer 2 per gravar missatge d'ocupat
  - o Prémer 3 per gravar el seu nom
  - o Prémer 4 per canviar missatge temporal
  - o Prémer 5 per canviar de password
  - o Prémer \* per tornar al menú principal.
- Per activar la bústia prémer \* 501
- Per desactivar la bústia prémer \* 502

Desviament de trucades :

- Desviació PERMANENT
  - \* 212 ACTIVAR (li indicarà que premi el número de desviament)
  - \* 213 DESACTIVAR
- Desviació SI NO CONTESTA
  - \* 210 ACTIVAR (li indicarà que premi el número de desviament)
  - \* 211 DESACTIVAR